



## Messteke PVC



Haal de bedrukking, het frame, het tafelblad en de magneetrails uit de draagtas.



Vouw het frame uit, door de buitenste bovenkanten uit elkaar te trekken. Houd het systeem vast wanneer u het opzet.



Steek de pijlvormige magneetrails met de pijlvormige kant in de groef onder de zwarte bevestigingspunten van het frame.



Schuif de tegengestelde kantenvan de magneetrails aan de zijkant in de voorbereekte gleuf boven de bevestigingspunten.



Steek de rechte magneetrails met de stiftvormige kanten boven en beneden in de zwarte bevestigingspunten aan de lange zijdes van het frame. Herhaal dit proces met de halfronde magneetrails aan de korte kanten van het systeem.



Bevestig de middelste magneetstrips van de bedrukking aan de voorste verticaal lopende magneetrails en maak ze vast.



Bevestig de bedrukking volledig rondom aan het systeem en maak de buitenste einden van bedrukking vast aan de achterste verticaal lopende magneetrails. Verdeel alle magneetpunten zodanig, dat de bedrukking strak gespannen op het systeem zit.



8 Plaats het tafelblad met de bevestigde metalen stiften in de daarvoor bedoelde groeven in het frame.



Nu is uw beursballie van pvc klaar voor gebruik.