



Roll Up Outdoor



Haal de systeemcassette, de geveerde driedelige stang ter ondersteuning, de voeten en de vier haringen uit de draagtas.

Draai de cassette om, zodat de bodem naar boven zit. Leg een voet zo op de cassette, dat de ,neus' van de voet in de opening van de cassette-bodem past. Bevestig zo ook de tweede voet.

Draai de cassette samen met de voeten. Draai de ovale draagknoppen aan de de cassette met de klok mee naar rechts, totdat deze in loodrechte positie ten opzichte van de cassette staan en met de punt in de cassettegleuf vastzitten.



Trek de gedeelde stang uit elkaar. Let op dat de afzonderlijke delen volledig in elkaar geschoven zijn.

Doe de stang met de veer naar beneden in de daarvoor bedoelde opening van het systeem. Controleer of de stang ook in de onderste inkeping correct zit en goed vastzit.

Trek de bedrukking gelijkmatig en recht aan de klemrails uit de cassette. Houd daarbij eventueel de stang met de andere hand vast. Daarnaast kunt u een voet lichtjes op de voeten zetten om stabiliteit te krijgen.



Zet de klemrails langzaam en voorzichtig op de stang.

Trek nu de tweede bedrukking gelijkmatig uit de cassette en zet de klemrails op de stang.

Nu is uw Roll Up Outdoor volledig opgezet.