



Roll Up Classic



Haal de systeemcassette en de driedelige stang ter ondersteuning uit de draagtas.



Klap de beide ondersteunende voeten van de cassette uit en plaats de cassette op de grond.



Zet de delen van de stang in elkaar. Let op dat de afzonderlijke delen volledig in elkaar geschoven zijn.



Breng de stang in de daarvoor bestemde opening in het systeem aan. Controleer of de stang ook in de onderste inkeping correct zit en goed vastzit.



Trek de bedrukking gelijkmatig en recht aan de klemrails uit de cassette. Houd eventueel de stang met de andere hand vast. Daarnaast kunt u een voet lichtjes op een van de steunen zetten om stabiliteit te houden.



Zet de klemrails langzaam en voorzichtig op de stang.



Nu is uw Roll Up Classic volledig opgezet.